

ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы избежать вытекания воды (конденсата) при использовании пара, всегда, во время первого использования, устанавливайте температуру нагрева подошвы утюга на регуляторе (3) на максимальный уровень (три точки - ●●●).

Вытекание воды или нескольких капель происходит из-за того, горячий пар проходит сквозь не нагретую подошву утюга, остывает и превращается в воду. Это может спровоцировать незначительный перенос цвета чехла гладильной системы на одежду. Перед первым использованием гладильной системы, в любом случае, рекомендуется постирать чехол в стиральной машине.

После индикации готовности пара и индикации нагрева подошвы утюга (на максимальном уровне), нажмите кнопку подачи пара на утюге и подержите несколько секунд. После этого, вы можете установить температуру нагрева подошвы на уровне, ниже максимального.