SE110

Forzaspira®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



POLTI®
NATURAL HOME FEELING





УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА

УНІВЕРСАЛЬНА ЩІТКА



ЩЕТКА ДЛЯ ПАРКЕТА

ЩІТКА ДЛЯ ПАРКЕТУ



ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

ЩІЛИННА НАСАДКА



МАЛЕНЬКАЯ НАСАДКА

МАЛЕНЬКА НАСАДКА































ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Важные меры предосторожности по использованию



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте все инструкции и предупреждения в данном руководстве, и на самом устройстве. Polti не несет никакой ответственности за любой несчастный случай, вытекающих из неправильного использования данного прибора. Правильным использованием продукта является только то, что описано в этом руководстве. Любое использование, которое не соответствует этим инструкциям, приведет к аннулированию гарантии.

- Запрещается разбирать или совершать обслуживание прибора иным способом, кроме того, который указан в данном руководстве. В случае поломки или неисправности, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае тяжелого удара, падения, повреждения или падения в воду, прибор может быть небезопасен для дальнейшего использования. Неправильное использование или несоблюдение инструкций может привести к серьезным поломкам. Всегда обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Для проведения технического обслуживания и очистки, убедитесь, что прибор выключен и питание отключено от сети по меньшей мере 2 часа.
- Этот прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями, или людьми ранее не использовавшими прибор, только в случае, если они проинструктированы заранее по безопасному использованию и опасностях, связанных с эксплуатацией продукта. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание оборудования не должно быть осуществлено детьми без надзора взрослого. Держите прибор и шнур питания в недоступном месте для детей младше 8 лет, пока прибор включен или на стадии охлаждения.

- Держите все части упаковки в недоступном для детей месте - это не игрушки. Храните пластиковые пакеты в недоступном для детей месте: есть опасность удушья.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в температурных условиях от 0 до 40 градусов Цельсия.

Для того чтобы уменьшить риск несчастных случаев, в том числе: пожаров, ударов электрическим током, травм и ожогов во время использования и подготовки к использованию, обслуживания и хранения, всегда принимайте основные меры предосторожности, перечисленные в данном руководстве.

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ – УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Система заземления и высокочувствительный выключатель остаточного тока в комплекте с термомагнитным выключателем для вашей домашней системы гарантирует безопасное использование электрических устройств. Таким образом, для вашей собственной безопасности, проверьте, чтобы электрическая система, к которой подключается прибор, соответствовала текущим требованиям.
- Не подключайте прибор к сети, если напряжение не соответствует домашней электрической схеме использования.
- Не перегружайте розетки с переходниками и / или трансформаторами. Подключайте продукт только к единичной розетке с напряжением, которое совместимо с поставляемым штекером.
- Не используйте электрические удлинители, которые не подходят для номинальной мощности или которые не соответствуют требованиям. Они могут перегреться и привести к короткому замыканию, пожару, отключению питания или повреждению оборудования. Используйте только сертифицированные заземленные провода, подходящие для мощности 16А или больше 2500 Вт.
- Для удаления вилки из розетки, не тяните за шнур питания, а держите за штекер, чтобы избежать повреждения вилки или кабеля.
- Всегда отключайте прибор, если он не используется, а также перед подготовкой к работе, техническим обслуживанием или чисткой.

- Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети.
- Полностью размотайте шнур питания перед подключением прибора к сети или перед использованием. Всегда используйте продукт с полностью размотанным шнуром питания.
- Не тяните, не дергайте шнур и не подвергайте его напряженности (скручиванию, дроблению или растяжению). Держите шнур вдали от горячих и/или острых поверхностей и элементов. Избегайте защемления кабеля в дверях и окнах. Не допускайте перегибания шнура питания на углах. Его расположение не должно допускать наступания. Не обматывайте шнур вокруг прибора, особенно если прибор горячий.
- Не заменяйте вилку шнура питания.
- При повреждении шнура питания, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или таким же квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать всех возможных опасностей. Не используйте продукт, если шнур питания поврежден.
- Не используйте прибор и не прикасайтесь к нему, если вы босиком и / или с мокрым телом или ногами.
- Не используйте прибор вблизи посудин с водой, например раковин, ванн и бассейнов.
- Не погружайте прибор, в том числе шнур питания и разъем, в воду или другие жидкости.
- Не направляйте пар на оборудование, содержащее электрические или электронные компоненты.

РИСК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА - ТРАВМЫ

- Не используйте продукт в местах, где существует опасность взрывов, или в присутствии токсичных веществ.
- Не лейте токсичные вещества, кислоты, растворители, моющие средства, коррозионные вещества и / или взрывчатые вещества, отдушки на устройство.
- Не используйте пылесос на взрывоопасные порошки или жидкости, углеводород, открытое пламя или чрезвычайно горячие предметы.
- Держите все запчасти подальше от всасывающего устройства пылесоса и от каких-либо движущихся частей.
- Не используйте функции всасывания на людях и/или животных.
- Используйте специальную транспортировочную ручку для переноса. Не тяните за шнур питания. Не используйте шнур питания в качестве ручки. Не поднимайте прибор при помощи шнура питания или паровых шлангов / всасывающих трубок. Не поднимайте устройство с помощью ручки пылесборника.
- Не устанавливайте продукт вблизи источников тепла, таких как камины, печи и духовки.
- Не закрывайте отверстия и решетки на изделии.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.

Данный прибор предназначен для внутреннего домашнего использования в качестве пылесоса, в соответствии с описаниями и инструкциями, содержащимися в данном руководстве. Пожалуйста, внимательно изучите инструкции и храните их в легкой доступности. Если инструкция утеряна, то можно ознакомиться и / или загрузить ее с веб-сайта www.polti.com или www.becker.ua. Никогда не оставляйте прибор под воздействием атмосферных воздействий. Polti S.p.A. оставляет за собой право изменять оборудование или комплектацию без предварительного уведомления. Перед тем как покинуть наш завод, все наши продукты тщательно протестированы. Правильное использование продукта только такое, как указано в данном руководстве. Любое другое использование может привести к повреждению прибора и к аннулированию гарантии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В соответствии с Европейской Директивой «European Directive 2012/19/EU» в отношении электрических и электронных приборов, этот прибор должен быть выброшен не вместе с бытовыми отходами, а сдан в специальное учреждение. Этот прибор соответствует требованиям Директивы ЕС «EU Directive 2011/65/EU».



Символ мусорного контейнера на приборе указывает, что в конце его срока эксплуатации, продукт должен быть утилизирован отдельно от других отходов. После окончания эксплуатации пользователь должен передать прибор в соответствующий центр сбора электрических и электронных отходов. Правильный раздельный сбор отходов облегчит последующую утилизацию. Соответствующая утилизация прибора способствует предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также рециркуляции материалов, из которых изготовлен продукт.
Утилизация ненадлежащим образом предполагает применение административных санкций, предусмотренных действующим законодательством.

1. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА
   1.1. Достаньте устройство из упаковки, проверьте его целостность и все его части.
   1.2. Извлеките винт из ручки устройства и прикрепите к корпусу двигателя (1).
   1.3. Закрутите винт по часовой стрелке (2).

Устройство готово к использованию

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
   2.1. Убедитесь в том, что действия, указанные в главе 1 выполнены.
   2.2. Установите выбранную насадку.
   2.3. Подсоедините вилку кабеля питания к подходящей розетке с заземлением (3).
   2.4. Нажмите на переключатель ON/OFF (4).
   2.5. Отрегулируйте мощность всасывания, используя слайдер (5)

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Подсоедините щетку к телескопической трубке. Если вы нажмете ногой на кнопку на щетке, сможете менять положение щетины, не наклоняясь. Положение с выставленной щеткой рекомендуется использовать с поверхностями, на которых нет ковровых покрытий или ворса. Положение со спрятанной щеткой рекомендуется для ковров.
При надетой универсальной щетке, ваш Forzaspira сможет находится в вертикальном положении без посторонней помощи.

ЩЕТКА ДЛЯ ПАРКЕТА

Щетка для паркета спроектирована для очистки деликатных поверхностей и содержит щетину и колеса, не повреждающие пол.

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

Щелевая насадка рекомендуется для использования в труднодоступных местах: салоны автомобилей, складывающиеся диваны и т.п.

МАЛЕНЬКАЯ НАСАДКА

Маленькую насадку рекомендуется применят с мягкой мебелью. Например, диваны, кресла, матрасы и т.д.

4. ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА
   4.1. Выключите устройство нажатием кнопки ON/OFF. Отключите кабель от электросети.
   4.2. Удерживая пылесос в вертикальном положении, нажмите на ручку пылесборника потянув контейнер (6) (7).
   4.3. Опустошите контейнер. Если он слишком грязный, необходимо прополоскать его под струей воды. Высушите контейнер перед тем, как устанавливать его на место.

4.4. Потяните крышку и вытащите ее (8).

4.5. Поверните микроперфорированную сетку против часовой стрелки и отделите ее от крышки (9).

4.6. Извлеките фильтр из сетки

4.7. Сполосните сетку под струей воды.

4.8. Установите фильтр обратно. Убедитесь, что вы вставили его правильной стороной, как указано на рисунке (10).

4.9. Прикрутите сетку к крышке.

4.10. Соберите устройство. Установите пылесборник на место.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед проведением какого-либо обслуживания, всегда отключайте устройство от электросети и ждите пока оно полностью не остынет.

Для чистки внешних частей устройства, используйте только влажную ткань. Не используйте химические средства, которые могут повредить материал.

5.1. Чистка или замена воздушного фильтра

Фильтр необходимо очищать каждые 2-3 использования устройства. Замените его если он порван или изношен.

- Нажмите и потяните крышку воздушного фильтра, пока он не выйдет (11).
- Извлеките фильтр из места его нахождения (12)
- Промойте и оставьте сушиться
- После того, как фильтр высох, вставьте его обратно и закройте крышкой.

ВНИМАНИЕ: Проверяйте фильтры во время работы. Заменяйте их если они повреждены.

ВНИМАНИЕ: Не используйте щетку для чистки фильтра. Вы можете его повредить. Не используйте моющие средства. Не устанавливайте фильтр в устройство, если он еще не высох.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Выключите устройство и отключите его от электросети.

6.2. Намотайте кабель питания на специальные крепления (14).

6.3. Ваш Forzaspira может быть подвешен за отверстие на подходящий крюк с грузоподъемностью не менее 7 кг.

7. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Пылесос не включается	Нет питания Кнопка включения не активирована	Проверьте, подсоединен ли кабель питания так, как это описано в главе 1 Нажмите на кнопку включения
Отсутствует/слабое всасывание	Пылесборник переполнен Мощность всасывания на минимальном уровне	Опустошите пылесборник Увеличьте мощность всасывания
Во время работы устройства, из него выходит пыль	Пылесборник установлен неправильно Пылесборник переполнен	Установите пылесборник правильно Опустошите пылесборник
Если проблемы не удается решить самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Polti		

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО ЗАХОДАХ БЕЗПЕКИ
Важливі застережні заходи з використання



УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО прочитайте всі інструкції та попередження в цьому посібнику, і на самому пристрої. Polti не несе ніякої відповідальності за будь-який нещасний випадок, що трапляється з неправильного використання даного приладу. Знову ж правильним використанням продукту є тільки те, що описано в цьому посібнику. Будь-яке використання, яке не відповідає цим інструкціям, призведе до анулювання гарантії.

• Не розбирайте та не здійснюйте обслуговування приладу іншим способом, окрім того, який описано в цьому посібнику. У разі поломки або несправності, не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. У разі важкого удару, падіння, пошкодження або падіння в воду, прилад може бути небезпечний для подальшого використання. Неправильне використання або недотримання інструкцій може призвести до серйозних поломок. Завжди звертайтеся до авторизованих сервісних центрів.
• Для проведення технічного обслуговування і очищення, переконайтеся, що прилад вимкнений і живлення відключено від мережі щонайменше 2 години.
• Цей прилад може бути використаний дітьми старше 8 років, людьми з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або людьми які раніше не використовували прилад, тільки в разі, якщо вони проінструктовані заздалегідь по безпечному використанню і по небезпекам, пов'язаним з експлуатацією продукту. Діти не повинні грати з приладом. Очищення і технічне обслуговування обладнання не повинно бути здійснено дітьми без нагляду дорослого. Тримайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років місці, поки прилад включений або на стадії охолодження.
• Тримайте всі частини упаковки в недоступному для дітей місці - це не іграшки. Зберігайте пластикові пакети в недоступному для дітей місці: є небезпека задухи.
• Прилад призначений виключно для домашнього використання в температурних умовах від 0 до 40 градусів Цельсія.
Для того щоб зменшити ризик нещасних випадків, в тому числі: пожеж, вражень електричним струмом, травм і опіків під час використання і підготовки до використання, обслуговування та зберігання, завжди приймайте основні запобіжні заходи, перераховані в цьому посібнику.

РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ - ВРАЖЕННЯ СТРУМОМ
• Система заземлення і високочутливий вимикач залишкового струму в комплекті з термомагнітним вимикачем для вашої домашньої системи гарантує безпечне використання електричних пристроїв. Таким чином, для вашої власної безпеки, перевірте, щоб електрична система, до якої підключається прилад, відповідала чинним вимогам.
• Не підключайте прилад до мережі, якщо напруга не відповідає домашній електричній схемі використання.
• Не перевантажуйте розетки з перехідниками і / або трансформаторами. Підключайте прилад тільки до одиничної розетки з напругою, яка є сумісною з відповідним штекером.
• Не використовуйте електричні подовжувачі, які не підходять для номінальної потужності або які не відповідають вимогам. Вони можуть перегрітися і привести до короткого замикання, пожежі, відключення живлення або пошкодження обладнання. Використовуйте тільки сертифіковані заземленні дроти, які підходять для потужності 16А або більше 2500 Вт.
• Для видалення вилки з розетки, не тягніть за шнур живлення, а тримайте за штекер, щоб уникнути пошкодження вилки або кабелю.
• Завжди відключайте прилад, якщо він не використовується, а також перед підготовкою до роботи, технічним обслуговуванням або чищенням.
• Не залишайте прилад без нагляду, якщо він підключений до мережі.
• Повністю розмотайте шнур живлення перед підключенням приладу до мережі або перед використанням. Завжди використовуйте пристрій із повністю розмотаним шнуром живлення.

• Не тягніть, не смикайте шнур та не піддавайте його напруженню (скручуванню, дробленню або розтягуванню). Тримайте шнур подалі від гарячих і / або гострих поверхонь і елементів. Уникайте защемлення кабелю в дверях і вікнах. Не допускайте перегинання шнура живлення на кутах. Його розташування не повинно привести до наступання на вказаний шнур. Не накручуйте шнур навколо приладу, особливо якщо прилад гарячий.
• Не замінюйте штепсель.
• При пошкодженні кабелю живлення, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або таким же кваліфікованим персоналом для того, щоб уникнути всіх можливих небезпек. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджений.
• Не використовуйте прилад і не торкайтеся до нього, якщо ви босоніж і / або з мокрим тілом або ногами.
• Не використовуйте прилад поблизу ємностей з водою, наприклад раковин, ванн і басейнів.
• Не занурюйте прилад, в тому числі шнур живлення і роз'єм, в воду або інші рідини.
• Не наводьте пар на обладнання, що містить електричні або електронні компоненти.

РИЗИК ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ТРАВМИ
• Не використовуйте пристрій в місцях, де існує небезпека вибухів, або біля токсичних речовин.
• Не лийте токсичні речовини, кислоти, розчинники, миючі засоби, корозійні речовини і / або вибухові речовини, ароматизатори на пристрій.
• Не використовуйте пилосос, направляючи його на вибухонебезпечні порошки або рідини, вуглеводень, відкрите полум'я або надзвичайно гарячі предмети.
• Тримайте всі запчастини подалі від всмоктувального пристрою пилососа і від будь-яких рухомих частин.
• Не використовуйте функції всмоктування на людях і / або тваринах.
• Використовуйте спеціальну транспортувальну ручку для перенесення. Не тягніть за шнур живлення. Не використовуйте шнур живлення в якості ручки. Не піднімайте прилад за допомогою шнура живлення або парових шлангів / всмоктуючих трубок. Не піднімайте пристрій за допомогою ручки пилозбірника.
• Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як каміни, печі та духовки.
• Не блокуйте отвори і решітки на виробі.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ.
Пристрій призначений лише для внутрішнього домашнього використання в якості пилососа, відповідно до описів та інструкцій, що містяться в цьому посібнику. Будь ласка, уважно вивчіть інструкції та зберігайте їх у доступному місці. Якщо інструкція загублена, то можна ознайомитися і / або завантажити її з веб-сайту www.polti.com або www.becker.ua. Ніколи не залишайте прилад під атмосферним впливом. Polti S.p.A. залишає за собою право змінювати обладнання або комплектацію без попереднього повідомлення. Перед тим як покинути наш завод, всі наші продукти ретельно протестовані. Правильне використання пристрою тільки таке, як зазначено в цій інструкції. Будь-яке інше використання може призвести до виходу його з ладу і до анулювання гарантії.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
Відповідно до Європейської Директиви «European Directive 2012/19 / EU» щодо електричних і електронних приладів, цей прилад повинен бути не викинутий разом з побутовими відходами, а зданий в спеціальну установу. Цей прилад відповідає вимогам Директиви ЄС «EU Directive 2011/65 / EU».



Символ сміттєвого контейнера на приладі вказує, що в кінці його терміну експлуатації, продукт повинен бути утилізований окремо від інших відходів. Після закінчення експлуатації користувач повинен передати прилад до відповідного центру збору електричних та електронних відходів. Правильний роздільний збір відходів полегшить подальшу утилізацію. Відповідна утилізація приладу сприяє запобіганню негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини, а також рециркуляції матеріалів, з яких виготовлений продукт.
Утилізація неналежним чином призводить до застосування адміністративних санкцій, передбачених чинним законодавством.

1. ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ
1.1. Дістаньте пристрій з упаковки, перевірте його цілісність і всі його частини.
1.2. Вийміть гвинт з ручки пристрою і прикріпіть до корпусу двигуна (1).
1.3. Закрутіть гвинт за годинниковою стрілкою (2).
Пристрій готовий до використання

2. ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Переконайтеся в тому, що дії, зазначені в розділі 1 виконані.
2.2. Встановіть обрану насадку.
2.3. Підключіть вилку кабелю живлення до відповідної розетки із заземленням (3).
2.4. Натисніть на перемикач ON / OFF (4).
2.5. Відрегулюйте потужність всмоктування, використовуючи слайдер (5)

3. ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ
УНІВЕРСАЛЬНА ЩІТКА
Підключіть щітку до телескопічної трубки. Якщо ви натиснете ногою на кнопку на щітці, зможете міняти положення щетини, не нахиляючись. Положення з виставленою щіткою рекомендується використовувати з поверхнями, на яких немає килимових покриттів або ворсу. Положення із захованою щіткою рекомендується для килимів.
З одягненою універсальною щіткою, ваш Forzaspira зможе знаходитися у вертикальному положенні без сторонньої допомоги.

ЩІТКА ДЛЯ ПАРКЕТУ
Щітка для паркету спроектована для очищення делікатних поверхонь і містить щетину і колеса, що не пошкоджують підлогу.

НАСАДКА ДЛЯ ЩІЛИН
Щілинна насадка рекомендується для використання в важкодоступних місцях: салони автомобілів, що складаються дивани і т.п.

МАЛЕНЬКА НАСАДКА
Маленьку насадку рекомендується застосують з м'якими меблями. Наприклад, дивани, крісла, матраци і т.д.

4. СПУСТОШЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБИРАЧА
4.1. Вимкніть пристрій натисканням кнопки ON / OFF. Вимкніть кабель від електромережі.
4.2. Утримуючи пилосос в вертикальному положенні, натисніть на ручку пилозбірника потягнувши контейнер (6) (7).
4.3. Спустоште контейнер. Якщо він занадто брудний, необхідно прополоскати його під струменем води. Висушіть контейнер перед тим, як встановлювати його на місце.
4.4. Потягніть кришку і витягніть її (8).
4.5. Поверніть мікроперфоровану сітку проти годинникової стрілки і відокремте її від кришки (9).
4.6. Вийміть фільтр із сітки
4.7. Сполосніть сітку під струменем води.
4.8. Встановіть фільтр назад. Переконайтеся, що ви вставили його правильною стороною, як зазначено на малюнку (10).
4.9. Прикрутіть сітку до кришки.
4.10. Зберіть пристрій. Встановіть мішок на місце.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Перед проведенням будь-якого обслуговування, завжди відключайте пристрій від електромережі і зачекайте поки воно повністю не охолоне.

Для чищення зовнішніх частин пристрою, використовуйте тільки вологу тканину. Не використовуйте хімічні засоби, які можуть пошкодити матеріал.

5.1. Чистка або заміна повітряного фільтра

Фільтр необхідно очищати кожні 2-3 використання пристрою. Замініть його якщо він порваний або зношений.

- Натисніть і потягніть кришку повітряного фільтра, поки він не вийде (11).
- Витягніть фільтр з місця його знаходження (12)
- Промийте і залиште сушитися
- Після того, як фільтр висох, вставте його назад і закрийте кришкою.

УВАГА: Перевіряйте фільтри під час роботи. Замінюйте їх якщо вони пошкоджені.

УВАГА: Не використовуйте щітку для чистки фільтра. Ви можете його пошкодити. Не використовуйте миючі засоби. Не встановлюйте фільтр в пристрій, якщо він ще не висох.

6. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Вимкніть пристрій і відключіть його від електромережі.

6.2. Намотайте кабель живлення на спеціальні кріплення (14).

6.3. Ваш Forzaspira може бути підвішений за отвір на відповідний гак з вантажопідйомністю не менше 7 кг.

7. ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Пилосос не включається	Немає живлення Кнопка включення не активована	Перевірте, чи приєднаний кабель живлення так, як це описано в розділі 1 Натисніть на кнопку включення
Відсутня / слабке всмоктування	Пилозбірник переповнений Потужність всмоктування на мінімальному рівні	Очистіть мішок Збільште потужність всмоктування
Під час роботи пристрою, з нього виходить пил	Пилозбірник встановлений неправильно Пилозбірник переповнений	Встановіть мішок правильно спустошите мішок
Якщо не вдається усунути проблему, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Polti		